

«УТВЕРЖДЕНО»

Председатель профсоюзного комитета школы

И. И. Загитова
«01» сентября 2023 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Специалист по охране труда МАОУ ДО «ДМШ №2 им. В. И. Самойлова»

Ю.И. Попова
«01» 09 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАОУ ДО «ДМШ №2 им. В. И. Самойлова»

Р.А. Аксёнов
«01» 09 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ №9
по обеспечению безопасности эксплуатации
электромusзыкальных инструментов для обучающихся
(вводный инструктаж)

- Не вставляйте пальцы или руку в отверстия инструмента.
 - Никогда не засовывайте и не роняйте бумагу, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре. Если это случилось, немедленно сообщите преподавателю, выключите инструмент и выньте кабель питания из розетки.
 - Не облокачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладываете слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
 - Не следует долго работать с высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха.
 - Не допускайте чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.
 - При отключении кабеля от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель.
 - Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.1.
- Преподаватель обязан ознакомить обучающихся с настоящей инструкцией перед началом обучения на электромusзыкальном инструменте.